


BricoKayak tapón de achique

Escrito por Administrator

Lunes, 22 de Febrero de 2010 23:57 - Actualizado Martes, 14 de Septiembre de 2021 08:07

Como sabemos prácticamente todos los kayaks fabricados en plástico disponen de tapón de vaciado, pues bien, los fabricados por Mega no disponen del mismo, este artículo trata de cómo instalar un tapón a un kayak Xray en plástico.

Lo primero es localizar donde colocar el mismo



En este caso me decidí por instalarlo en un lateral, ya que en la parte central disponía de poca profundidad y la superficie cóncava no permitía asentar bien la base del tapón. Para ello realizamos un agujero del diámetro del tapón seleccionado, en este caso era de 14 mm.



Posteriormente aplicamos una base de pegamento para plásticos al tapón para sellar totalmente el mismo, lo introducimos con unos pequeños golpes y le ponemos los tornillos que trae para fijarlo.

BricoKayak tapón de achique

Escrito por Administrator

Lunes, 22 de Febrero de 2010 23:57 - Actualizado Martes, 14 de Septiembre de 2021 08:07



Para más información sobre este producto, visite el sitio web de BricoKayak o el fabricante del producto.

